

ARENAS®-Perla

Универсальный стиральный порошок для стирки белья

Свойства

ARENAS®-Perla-универсальный стиральный порошок предназначен для профессиональной стирки белья при температуре 30°C – 90°C. Стиральный порошок не содержит фосфатов, эффективно удаляет пятна и обеспечивает отличные результаты стирки.

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионные ПАВ < 5%, анионные ПАВ < 5%, мыло < 5%, поликарбоксилаты < 5%, цеолиты 5–15%, агент отбеливания на кислородной основе 5–15 %, энзимы, оптические отбеливатели, ароматические вещества.
 Насыпная масса (объемный насыпной вес): ок. 850 г/л
 Показатель рН (1 %): ок. 10

Области применения

Применяется для стирки цветного и белого белья из хлопчатобумажных, смешанных и синтетических тканей. Указания: Соблюдайте максимальную температуру стирки белья согласно рекомендаций его производителя. Не применять для стирки изделий из шерсти и шёлка.

Применение

Насыпьте порошок в камерную ячейку стиральной машины.
 Ручная стирка/Дозировка: растворите 125 г/140 мл в 10 л воды.



Рекомендуемая дозировка на 1 кг сухого белья	легко загрязненное белье		средне загрязненное белье		сильно загрязненное белье	
	г	мл	г	мл	г	мл
Диапазон жёсткости воды 1 (< 1,5 ммоль/л)	14	16	20	24	35	41
Диапазон жёсткости воды 2 (1,5-2,5 ммоль/л)	16	19	24	28	38	45
Диапазон жёсткости воды 3 (> 2,5 ммоль/л)	20	24	35	41	48	56

Предварительная стирка: половина дозы указанной в таблице.
 Удаление стойких пятен: увеличьте дозу на 5 г/5 мл на 1 кг сухого белья.
 Удаление очень стойких пятен: произведите предварительную обработку пятна средствами из серии ARENAS®-eget.

Стирка текстиля

Расход

1 кг стирального порошка, при среднем загрязнении белья:
 в диапазоне жёсткости воды 1, на 50 кг сухого белья
 в диапазоне жёсткости воды 2, на 42 кг сухого белья
 в диапазоне жёсткости воды 3, на 29 кг сухого белья

GHS 07, Внимание! (в концентрате);
 H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. EUH208 Содержит ферменты. Может вызывать аллергические реакции. P280 Пользоваться защитными перчатками/средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Только для профессионального использования!

Упаковка

Мешок, вес: 15 кг

Арт. № j 65 71 26

